


ДИСПЕНСЕР БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HÖR T1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Универсальный диспенсер предназначен для подачи бумажных полотенец Z- и V-сложения. Диспенсер может быть использован в организациях здравоохранения, туалетах общего пользования, на коммунальных объектах, предприятиях пищевой отрасли, бытового обслуживания, розничной торговли, общественного питания, в быту и т.п. Прозрачное окно или прорезь (в зависимости от модели) позволяет визуально контролировать уровень полотенец через прозрачное окно. Диспенсер оснащён ограничителем, позволяющим использовать бумажные полотенца различных размеров.




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Диспенсер	1 шт.
2. Крепежный комплект	1 шт.
3. Ключ	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	ABS-пластик
Максимальные размеры полотенца (Ш×В×Г)	230×280×100 мм
Вес	1,54—1,56 кг ± 5 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



УСТАНОВКА

- Закрепите диспенсер на стене с помощью саморезов из комплекта поставки.
- Диспенсер должен быть установлен в легкодоступном месте.
- Оставьте не менее 50 см свободного пространства под диспенсером для беспрепятственного использования.
- Над диспенсером должно оставаться не менее 3 см свободного пространства для беспрепятственного съема со стены.
- Рекомендуемая высота крепления: 125—130 см от пола до верхней части диспенсера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте переднюю крышку диспенсера, используя ключ из комплекта, и установите внутрь упаковку бумажных полотенец. Отрегулируйте ограничитель по ширине упаковки.
- Закройте переднюю крышку диспенсера и вытяните первое бумажное полотенце — диспенсер готов к работе!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для чистки диспенсера полотенце используйте мягкую влажную ткань.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт предоставляется сроком на **12 месяцев** со дня продажи при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека. Любая несоответствующая эксплуатация оборудования не является гарантийным случаем.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Использовать устройство не по назначению.
2. Оставлять менее 50 см свободного пространства под диспенсером.
3. Навешивать на диспенсер посторонние предметы, не относящиеся к комплектации дозатора.
4. Использовать неподходящие по размерам упаковки бумажных полотенец.

Номер партии	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес и контактный телефон продавца	

Печать и подпись фирмы-продавца:



Данная печатная инструкция носит исключительно информационный характер. Полная и актуальная версия находится на нашем сайте hor-horesa.ru в разделе «Инструкции» и доступна для скачивания по QR-коду слева.